


Item No.	Part No.	Qty. Used	Description
1	125102-2	1	SPEED CHANGE LEVER ASS'Y
2	183794-3	1	HOUSING SET (Incl. 14,15)
4	266130-9	9	TAPPING SCREW BIND PT 3X16
5	232182-2	1	LEAF SPRING
6	417283-9	1	F/R CHANGE LEVER
7	650556-9	1	SWITCH C3NA-1-M1 SINGLE VAR/REV
8	643909-9	1	BATTERY HOLDER
9	251468-5	1	- FLAT HEAD SCREW M6X22
11	125237-9	1	GEAR ASS'Y
12	629817-8	1	DC MOTOR
13	911003-8	2	PAN HEAD SCREW M3X6
14	819001-5	1	MAKITA LABEL
15	183794-3	1	HOUSING SET (Incl. 2,14)

ACCESSORIES

Item No.	Part No.	Qty. Used	Description
10	763185-0	1	KEYLESS DRILL CHUCK 10
A01	414938-7	2	BATTERY COVER
A02	DC1804	1	BATTERY CHARGER
A03	784636-0	1	+- BIT 2-65
A04	824635-1	1	PLASTIC TOOL CASE (Incl. 1 Ea. Slide Latch Set 186347-7, Makita Label 819143-5)
A05	193983-2	1	BATTERY PA12