
DW852-AR Type 2 - Parts List

Use the figure number to match each part to the corresponding parts schematic.



DW852-AR Type 2 - Parts List

Use the figure number to match each part to the corresponding parts schematic.

Fig. 1	574370-08	ARMATURE 230V
Fig. 2	949406-07	FIELD 230V
Fig. 4	403485-03	BRUSH 230V
Fig. 5	940278-00	CABLE
Fig. 6	931771-00	FLANGE
Fig. 7	933058-00	SCREW
Fig. 8	932369-00	WASHER
Fig. 9	930927	FLANGE
Fig. 10	860083-03	NUT
Fig. 11	930925-00	WASHER
Fig. 12	930929-00	FLANGE,GUARD
Fig. 13	949892-07	SCREW
Fig. 14	931942-02	GUARD 9"
Fig. 15	330024-14	SCREW,PLASTIC
Fig. 16	947962-00	GEARCASE COVER
Fig. 17	572483-00	SPINDLE
Fig. 18	574853-11	BEARING
Fig. 19	930924-00	FLANGE
Fig. 20	930923-00	RING,-V-
Fig. 21	930922-00	SPACER
Fig. 22	932522-00	GEAR & PINION
Fig. 23	930930-00	SCREW
Fig. 24	401048-01	GEARCASE SA
Fig. 25	937098-49	CLIP SA
Fig. 26	930909-00	WASHER,FELT
Fig. 27	330003-14	BEARING
Fig. 28	931067-00	SEAL SA
Fig. 29	931062	SPACER
Fig. 30	930028-00	O RING

mmToolParts
Big Time Experience. Small Town Service. .com

DW852-AR Type 2 - Parts List

Use the figure number to match each part to the corresponding parts schematic.

Fig. 31	931066-00	FLANGE
Fig. 32	N174055	SPACER
Fig. 33	577745-00	BEARING
Fig. 34	938332-00	SLEEVE
Fig. 35	933499-00	HANDLE,SIDE
Fig. 36	931072-00	SCREW
Fig. 37	402808-00	BAFFLE
Fig. 38	949405-03	BRUSH PLATE SA
Fig. 39	931076-00	SPRING
Fig. 40	576184-02	FIELDCASE SA
Fig. 41	N097875	HANDLE & COVER
Fig. 42	933364-02	COVER
Fig. 43	930934-00	SHOCK ABSORBER
Fig. 44	947964-01	CORD PROTECTOR
Fig. 45	931297-00	SCREW
Fig. 46	931469-02	SCREW
Fig. 47	930284-01	SCREW
Fig. 48	931477-00	CORD CLAMP
Fig. 49	938733	WRENCH PIN
Fig. 50	807043-00	WRENCH
Fig. 51	403462-00	LEAD
Fig. 52	000000-00	NO LONGER AVAILABLE
Fig. 800	575762-02	GREASE 100 GMS

mmToolParts
Big Time Experience. Small Town Service. .com