


2 1/4" Coil Nailer

Parts Reference Guide

**Guía de referencia
de piezas**

**Pièces Guide
de référence**



Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

**Repair Kit
YK0446**

SENCO®




NFG04L Dec 13, 2013, Replaces Mar. 4, 2011

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco :
1800-543-4596 (Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel : toolprof@senco.com


Tool # # de herramienta N° de l'outil	Model Modelo Modèle
4L0001N	Flat Coil
4L2001N	Flat Coil
4L2002N	Conical Coil



Contents of YK0446 Kit
 # Contenido del juego YK0446
 # Contenu de la trousse YK0446


2 1/4" Coil Nailer

PalletPro™ 57XP



NFG04L Revised Dec. 13, 2011 (Replaces 3/4/2011) © 2013 by SENCO Brands, Inc. Cincinnati, Ohio 45245 - U.S.A.

Available Plugs (Not Included with Tool)
Enchufes disponibles (No se incluyen con la herramienta)
Fiches offertes (Non incluses avec l'outil)



✓ Recommended Plugs
Plugs shown smaller than actual size

✓ Enchufes recomendados
Los enchufes se muestran más pequeños del tamaño real

✓ Fiches recommandées
Les fiches illustrées sont plus petites que les formats réels

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • ERSATSTEILE-LISTE • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DÉSIGNATION
AC0355	WEAR GUARD	PLACA	BOUCLIER ANTIABRASIF
AC0356	CAP	TAPA	BOUCHON
AC0357	SEAL	SELLO	JOINT
AC0358	MAIN BODY	CARCASA	CORPS
AC0359	END CAP	TAPA	BOUCHON
AC0446	END CAP (POLAND)	TAPA	BOUCHON
BA0173	DEFLECTOR ASY	ASAMBLE DE DESVIADOR	DÉFLECTEUR D'ASSEMBLÉE
BC0531	SEAL	SELLO	JOINT
BC0534	MUFFLER	SILENCIADOR	SILENCIEUX
BC0535	SEAL	SELLO	JOINT
BC0536	SEAL	SELLO	JOINT
BC0540	CYLINDER	CILINDRO	CYLINDRE
BC0541	RING, CYLINDER	ANILLO	ANNEAU
BC0542	SPACER	SEPARADOR	ENRETOISE
BC0543	STOP, PISTON	TOPPE	ARRÊT
BC0608	VALVE	VÁLVULA	VALVE
BC0609	WASHER	ARANDELA	RONDELLE
BC0611	CYLINDER COLLAR	CILINDRO	CYLINDRE
CA0111	VALVE ASSEMBLY	ASAMBLE DE VALVULA	VALVE D'ASSEMBLÉE
EA0171	DRIVER ASY	PERCUSOR	COUTEAU
FA0246	LATCH ASY	ASAMBLE DE UÑETA	DOIGHT DE RETUNUE D'ASSEMBLÉE
FA0304	FEED ASY	ALIMENTADOR	POUSSOIR
FC0550	RETAINER	JUNTA TÓRICA	RETENUE
FC0552	GUIDE BODY	PLACA DE NARIZ	FRONT
FC0561	PIN	PASADOR	GOUPILLE
FC0562	PIN	PASADOR	GOUPILLE
FC0564	FEED PAWL	ALIMENTADOR	POUSSOIR
FC0565	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
FC0698	FEED PAWL	ALIMENTADOR	POUSSOIR
GA0524	MAGAZINE ASY	ASAMBLE DE CARGADOR	MAGASIN D'ASSEMBLÉE
GC1069	PIN	PASADOR	GOUPILLE
HA0185	TRIGGER ASSEMBLY	ASAMBLE DE GATILLO	GÂCHETTE D'ASSEMBLÉE
HA0186	SAFETY ELEMENT ASSEMBLY	ASAMBLE DE SEGURO	ENSEMBLE PALPEUR DE SÉCURITÉ
HA0203	COVER ASY	ASAMBLE DE CUBIERTA	COUVERCLE D'ASSEMBLÉE
HC0485	SAFETY ELEMENT	SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
KB6342	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6344	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6347	RING	ANILLO	ANNEAU
KB6349	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6350	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6351	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6354	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6355	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6357	NUT	TUERCA	ÉCROU
KB6361	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6362	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6364	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6365	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6366	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6371	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6373	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6374	WASHER	ARANDELA	RONDELLE
KB6377	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6386	PIN	PASADOR	GOUPILLE
LB1065	SEAL	SELLO	JOINT
LB1075	SEAL	SELLO	JOINT
LB1078	SEAL	SELLO	JOINT