

Base end cap (11)
5/8" Washer (12)
14
13
14
13
10
9
9
10
10
9
9
10
ENGINE
SUPPORT
8
11 & 12
8
11 & 12
4
5
9
5
7
3
2
9
3
6
1
1

# Parts List for GAP100 Type 0

| Item Number | Part Number | Description | Qty Required |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-0214 | WHEEL | 2 |
| 2 | GS-0215-1 | AXLE PORTABILITY | 1 |
| 3 | GS-0889 | SPACER AXLE | 1 |
| 4 | SSN-622 | PIN COTTER 7/64 X 1. | 1 |
| 5 | D24186 | BRACKET WHEEL PAINTE | 2 |
| 6 | SSF-591 | WASHER .625 PUSH NUT | 2 |
| 7 | SSN-623 | WASHER FLAT STEEL 1. | 1 |
| 8 | SS-12-CD | SCREW .313-18X.750 H | 4 |
| 9 | SSF-8150 | NUT .312-18 UNC HEX | 8 |
| 10 | SSF-999-1 | SCREW .313-18X1.75 U | 4 |
| 11 | GS-0221 | CAP HANDLE END | 2 |
| 12 | 91890228 | WASHER 5/8 X 1.32 X | 2 |
| 13 | D21545 | ASSY HANDLE PAINTED | 2 |
| 14 | GS-0220 | HANDLE GRIP | 2 |

COPYRIGHT© 2005. All Rights Reserved.
Parts list, pricing, and availability subject to change. Please visit www.dewaltservicenet.com for current parts information.