

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Products with multiple versions are listed in subsiding order with the newest version on top not indented

Fig #	Part ID	Part Name	Quantity
1	313075-3	BLADE CLAMP, JR3020	0
2	266090-5	H.S.H.SCREW M5X15, JR3000V-T2	0
3	266202-0	SCREW M8X10, JR3030	0
4	266035-3	TAPPING SCREW BIND CT5X12, 9031	0
5	344729-1	FELT RETAINER, JR3030	0
6	262545-8	FELT RING 14 , JR3030	0
7	253797-2	F. WASHER 14,JR3030T	0
8	213174-0	X RING 14, JR3030	0
9	253707-9	F. WASHER 16, 6802BV	0
10	317139-5	GEAR HOUSING COVER, JR3030	0
11	911253-5	P.H. SCREW M5X30, 2030S	0
12	344095-6	SHOE PLATE, JR3020	0
13	961017-7	STOP RING E-3, 4304	0
14	252103-8	HEX. LOCK NUT M5-8, 5007FK	0
15	256654-3	PIN 4, 4390DW	0
16	266242-8	H.S.H. BOLT M5X45, JR3020	0
16	922907-9	HEX. SOCKET BOLT M5X45, JR3020-T1	0
17	942101-7	SPRING WASHER 5, 9005B	0
18	344730-6	SHOE SUPPORTER, JR3030	0
19	421665-9	INSULATION COVER, JR3030	0
20	257558-2	SLEEVE 9, BJR240	0
21	344732-2	INNER PLATE, JR3030	0
22	911114-9	P.H. SCREW M4X10, LS1013FL	0
23	344733-0	LOCK PLATE, JR3030	0
24	921442-4	HEX BOLT M8X25,JR3030T	0
25	272240-2	LEVER 60, BJR240	0
26	931102-0	HEX NUT M4, 2711	0
27	421666-7	PACKING, JR3030	0
28	443070-0	FELT PAD, JR3000V	0
29	214169-6	PLANE BEARING 14, JR3030	0
30	341462-6	PLATE, JR3000V	0
31	911225-0	PAN HEAD SCREW M5X16, JR3050T	0
32	344777-0	SLIDE PLATE, JR3030	0
33	168326-7	SLIDER, JR3030	0
34	212001-8	N. BEARING 708, JR3000V	0
35	266210-1	H.S.H.BOLT M10X18, JR3030	0
36	153268-8	GEAR COMPLETE, JR3030	0
37	443070-0	FELT PAD, JR3000V	0
38	214169-6	PLANE BEARING 14, JR3030	0
39	341462-6	PLATE, JR3000V	0
40	911225-0	PAN HEAD SCREW M5X16, JR3050T	0
41	285692-8	BEARING RETAINER 56, JR3030	0
42	211206-7	B. BEARING 6202LLB, NHP1310	0
43	257064-7	RING 15, 5037NB	0
44	211221-1	BALL BEARING 6902,HR2511	0
45	251969-3	C.H. BOLT M5X12, JR3020	0
46	343981-8	PLATE (C), JR3020	0
47	266173-1	T. SCREW FLANGE PT5X3,9015B	0
48	317140-0	GEAR HOUSING, JR3030	0
49	285693-6	BEARING RETAINER, JR3030	0
50	911601-8	PAN HEAD SCREW M5X8, JR3020	0
51	266056-5	T. SCREW FLANGE PT5X45,9046	0
52	323844-4	GEAR SHAFT, JR3030	0
53	911601-8	PAN HEAD SCREW M5X8, JR3020	0
54	961052-5	RETAINING RING S-12, 9218PBL	0
55	211131-2	BALL BEARING 6001DDW,9218PBL	0
56	516371-0	ARMATURE ASS'Y 115V, JR3030	0
57	416856-5	BAFFLE PLATE, JR3030	0
58	266044-2	T. SCREW FLANGE 5X60, 5037NB	0
59	343657-7	RETAINER, JR3000V	0
60	594331-2	FIELD ASS'Y 115V, JR3030	0
61	681644-1	INSULATED WASHER, 9227C	0
62	210005-4	BALL BEARING 608DDW, 9031	0
63	851801-7	NAME PLATE, JR3030	0

64	151841-8	MOTOR HOUSING COMPLETE, JR3030	0
64	151649-0	MOTOR HOUSING CPL.,JR3030T	0
65	191963-2	CARBON BRUSH CB-303 SET, 9227C	0
66	643750-0	BRUSH HOLDER CAP, HM1100C	0
67	266045-0	TAPPING SCREW 4X20, 9046	0
68	183101-0	HANDLE SET, JR3030	0
69	416851-5	SWITCH LEVER, JR3030	0
70	183101-0	HANDLE SET, JR3030	0
71	231342-3	COMP. SPRING 4, 6920B, JR3020	0
71	231230-4	COMP. SPRING 4, BO6040	0
72	417323-3	LOCK-ON BUTTON, JR3030	0
72	416850-7	LOCK-ON BUTTON, JR3030-T1	0
73	651918-4	SWITCH, HR2400	0
74	265995-6	TAPPING SCREW 4X18, 4323K	0
75	687063-9	STRAIN RELIEF, 4323K	0
76	682503-2	CORD GUARD 8-90, 9005B	0
77	664064-4	CORD (2X18X8 SJ), HR2400	0
78	233251-2	COMPRESSION SPRING 5, JR3030	0
1001	193572-3	RECIPRO SAW BLADE SET	0
1001	192342-7	RECIPRO SAW BLADE SET	0
1004	410048-8	WRENCH HOLDER, JR3000V	0
1005	783202-0	HEX WRENCH 4, JR3000V	0
1006	824412-1	PLASTIC TOOL CASE, JR3000V	0