


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51


52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Products with multiple versions are listed in subsiding order with the newest version on top not indented

Fig #	Part ID	Part Name	Quantity
1	416004-6	HANDLE COVER, LS1040	1
2	211206-7	B. BEARING 6202LLB, 5007F	1
3	267280-3	FLAT WASHER 15, 5007NK	1
	253853-8	F. WASHER 15, LS1211	
4	343641-2	SHAFT LOCK, LS1030	1
5	241909-9	FAN 80, LS1030N	1
6	516716-2	ARMATURE 115V, LS1040	1
7	681640-9	INSULATION WASHER, LS1040	1
8	211061-7	B. BEARING 6000LLB, 6222DWE	1
9	416002-0	BAFFLE PLATE, LS1011N	1
10	596136-6	FIELD 115V, LS1011N	1
11	265995-6	TAPPING SCREW 4X18, BO4556K	2
12	687052-4	STRAIN RELIEF, 5007F	1
13	664463-0	CORD (2X14X8 SJ), 5007F	1
14	682505-8	CORD GUARD, 5007F	1
15	853791-0	NAME PLATE LS1030N	1
	859481-3	NAME PLATE LS1030N	
16	265995-6	TAPPING SCREW 4X18, BO4556K	5
17	911383-2	P.H. SCREW M6X60, LS1030	4
18	411478-6	SWITCH BUTTON, LS1011	1
19	643650-4	BRUSH HOLDER CAP, 5007F	2
20	CB154	CARBON BRUSH SET, 194986-9	1
	194986-9	CARBON BRUSH SET, 194986-9	
	181047-4	CARBON BRUSH SET 154,5402A	
21	159890-9	MOTOR HOUSING CP.,LS1011N	1
22	651923-1	SWITCH, LS1040	1
23	231457-6	COMP. SPRING 3, HR2400	1
24	416000-4	LOCK OFF LEVER, LS1040	1
25	415999-0	SWITCH LEVER, LS1040	1
26	414546-4	CAM, LS1011	1
27	266029-8	T. SCREW FLANGE PT 5X65, 9005B	2
28	231297-2	COMP. SPRING 9, 5007NK	1
29	251667-9	H. BOLT M8X75, LS1030	1
30	262511-5	RUBBER SLEEVE 6, LS1030	1
31	140648-7	BLADE CASE CPL., LS1040	1
	188324-5	BLADE CASE SET, LS1040	
	151451-1	BLADE CASE CP., LS1040	
32	265995-6	TAPPING SCREW 4X18, BO4556K	1
33	819214-8	MAKITA LOGO LABEL, LS1013L	1
	819064-1	MAKITA MARK, 5402NA	
34	453695-2	GUIDE COVER, LS1040	1
	416007-0	GUIDE COVER, LS1040	
35	226465-0	HELICAL GEAR 42, LS1040	1
36	316821-3	HOUSING W/O BEARING, LS1040	1
37	211256-2	B. BEARING 6203LLB, GA7001L	1
38	285685-5	BEARING RETAINER 64, LS1040	1
39	322865-3	SPINDLE, LS1040	1
40	224333-1	FLANGE 53, LS1040	1
42	265355-2	H. F. H. BOLT, LS1030	1
43	343639-9	CENTER PLATE, LS1030	1
44	344380-7	CENTER COVER, LS1040	1
45	265324-3	H.F.H. BOLT M8X12, LS1016L	1
46	231593-8	TORSION SPRING 36, LS1030	1
47	416003-8	SAFETY COVER, LS1040	1
48	267136-0	FLAT WASHER 5, LS1040	1
49	911213-7	P.H. SCREW M5X12, LS1040	1
50	265985-9	HEX.SOCKET HEAD BOLT M6, LS1016L	1
51	911223-4	P.H. SCREW M5X16, 5007MG	2

52	251961-9	H.S.H. SCREW M6X10, LS1040	1
53	257162-7	RING 7, LS1030	1
54	253823-7	F. WASHER 7, LS1011	1
55	265984-1	H.S.B. HEAD BOLT M6, LS1040	1
56	344377-6	LINK PLATE, LS1040	1
57	265984-1	H.S.B. HEAD BOLT M6, LS1040	1
58	253823-7	F. WASHER 7, LS1011	1
59	257162-7	RING 7, LS1030	1
60	233152-4	COMP. SPRING 28, LS1040	1
61	344464-1	SPRING HOLDER, LS1013	1
62	256280-8	PIN 8, LS1030N	1
63	257681-3	SLEEVE 8, LS1040	1
64	256836-7	ROD 16, LS1040	1
65	322317-4	STOPPER PIN, LS1040	1
66	213021-5	O RING 5, JR3070CT	1
67	922557-0	H.S.H. BOLT M10X35, HM1303B	2
68	942251-8	SPRING WASHER 10, 2711	2
69	317027-6	ARM, LS1030N	1
70	256040-8	PIN 5, LS1030	1
71	253762-1	F. WASHER 8, LS1016L	1
	253852-0	F. WASHER 8, LS1211	
72	252105-4	HEX LOCK NUT M8-13, LS1040	1
73	416001-2	KERF BOARD, LS1040	1
	416989-6	KERF BOARD, LS1040	
74	416001-2	KERF BOARD, LS1040	1
	416989-6	KERF BOARD, LS1040	
75	921461-0	HEX BOLT M8X40, LS1220	4
76	317029-2	GUIDE FENCE, LS1030N	1
77	317028-4	TURN BASE, LS1030N	1
78	150585-7	BASE CP., LS1040	1
79	344381-5	KNOCK SPRING, LS1040	1
80	273495-2	GRIP 32, LS1040	1
81	911213-7	P.H. SCREW M5X12, LS1040	2
82	921452-1	HEX BOLT M8X30,LS1040	1
83	343799-7	SLIDE PLATE, LS1040	3
	762001-3	TRIANGLE RULE, LS1016L	1
	782232-8	BOX WRENCH 13, LS1016	1
	782212-4	SOCKET WRENCH 13, LS1011	
	122523-9	DUST BAG, LS1040	1
	411478-6	SWITCH BUTTON, LS1011	2
	122540-9	VISE ASS'Y, LS1212	1
	D-29446	N/A	1
	251887-5	SCREW M6X10, LS1016L	1
	810250-7	N/A	1