



10
7
A
13
14
12
8
9
11
4
1
B
5
17
6
2
79
80
86
109
81
3
85
82
83
84
A
B
16
E01
E02
15


33
31
32
30
44
43
42
29
45
41
26
28
27
40
34
35
111
36
37
38
66
102
106
103
105
104
54
55
53
25
22
24
21
23
45
78
20
48
63
49
50
47
64
65
39
46
108
18
107
19
58
59
60
61
57
56
52
51
62
110


68
99
98
97
100
95
93
92
67
96
94
89
88
91
90
87
101
73
72
71
74
70
75
76
77
69

Products with multiple versions are listed in subsiding order with the newest version on top not indented

Fig #	Part ID	Part Name	Quantity
1	6161009001	FLEXIBLE PIPE UNIT, RST200	1
	6161009000	N/A	
	6161006000	FLEXIBLE PIPE UNIT, RST250 T1	
2	6161005031	FLEXIBLE SHAFT, RST250	1
3	6163003000	GEAR CASE CPL.,RST250	1
	6163002002	GEAR CASE CPL.,RST250,T1	
4	6165006004	CONTROL LEVER ASS'Y, RST250	1
	6165006003	N/A	
	6165006002	CONTROL LEVER ASS'Y, RST250-T1	
5	6165500601	LEVER, RST250	1
6	6165500701	CONNECTOR, RST250	1
7	6165009002	SWITCH, RBE250,RBC221	1
	6165009001	SWITCH, RST250,T1	
8	0150049920	TAPPING SCREW, RST250	3
9	0150049911	TAPPING SCREW, RST250	1
	0150049910	TAPPING SCREW, RST250	
10	6164002003	HANDLE COMPLETE, RST250	1
	6164002002	HANDLE CPL., RST250	
11	6164500200	SPACER, RBC251	1
12	0100069820	BOLT W/WASHER, RST250	1
	0017006450	BOLT M6X45, RST250	
13	264092-5	FLANGE NUT M6, BBX7600	1
	0023706000	FLANGE NUT, BBX7600	
14	0031106000	WASHER, BBX7600	1
15	6168004004	N/A	1
	6168004003	PROTECTOR ASSEMBLY	
	6168004002	PROTECTOR ASS'Y,RST250	
	6168004001	PROTECTOR ASS'Y, RST250 T1	
16	6161005041	SPACER, RST250	1
17	0630039900	CONTROL CABLE, RST250	1
18	5231011001	CRANK CASE ASS'Y, RBC256	1
	5231011000	CRANKCASE CPL., RST250	
19	424447-8	N/A	1
	5231502202	CRANKCASE GASKET, RST250	
20	140990-6	N/A	1
	5252016001	N/A	
	5252016000	CRANK SHAFT COMPLETE,RBC251	
	5232011006	CRANKSHAFT CPL., RST250-T2	
	5232015000	CRANKSHAFT CPL.,RST250-T1	
21	5232501902	PISTON, RST250	1
22	257979-8	PISTON RING, RBC260	1
	5242500701	PISTON RING, RBC260	
23	257781-9	PISTON PIN, EM2650LH	1
	5232502600	PISTON PIN, RST250	
24	233976-8	CLIP, EM2650LH	2
	0565089970	CLIP, BBX2500	
25	442171-1	CYLINDER GASKET, RBE250,RBC221	1
	5231502304	CYLINDER GASKET, RBE250,RBC221	
	5231502303	CYLINDER GASKET, RST250, T2	
	5231502302	CYLINDER GASKET, RST250,T1	
26	318762-9	N/A	1
	5231501804	CYLINDER, RBC251	
	5231501803	CYLINDER, RBE250-T1	
	5231501802	CYLINDER, RST250,T1	
27	266814-9	H.S.H. BOLT M5X20, EH760	2
	0119059730	S.H. BOLT M5X20, EH760	
	0140059700	SCREW M5X20, RST250	
	0119059730	S.H. BOLT M5X20, EH760	

28	424448-6	INSULATOR GASKET, RST250	2
	5233503902	INSULATOR GASKET, RST250	
29	5233504001	CARBURETOR INSULATOR, RST250	1
30	5233038001	INSULATOR ,RST250	1
31	5233504103	INSULATOR GASKET, RST250	1
	5233504102	INSULATOR GASKET, RST250-T1	
32	266700-4	PAN HEAD SCREW M5X25, EH760	2
	0140059500	P.H. SCREW M5X25, EH760	
	0140059520	SCREW M5X25, RBL250	
33	638784-6	WIRE, BBX7600	1
	6165500201	WIRE, BBX7600	
	6165501200	WIRE, RST250	
34	5233504302	MUFFLER GASKET, RST250	1
35	5233504402	MUFFLER INSULATOR, RST250	1
36	5253026001	EXHAUST MUFFLER, RST250	1
	5233037003	EXHAUST MUFFLER, RST250	
37	0031005000	WASHER M5, EH760	2
38	266697-7	N/A	2
	0119059600	S.H. BOLT M5X45, RBE250	
	0119059650	S.H. BOLT, RBC230	
39	5257002010	FLYWHEEL, RBC255	1
	5237031011	FLYWHEEL, RBE250	
	5237031010	FLYWHEEL, RST250,T1	
40	5237031024	COIL, RBC256	1
	5237031023	COIL, RBC255	
	5237031022	COIL, RST250	
41	0140049920	SCREW M4X20, RST250	2
	0043304200	SCREW M4X20, RST250-T1	
42	424449-4	N/A	1
	5237503202	GROMMET, RST250	
43	324891-8	PLUG CAP SPRING, EM2650LH	1
	0654009931	PLUG CAP SPRING,RBC221	
	0654009940	PLUG CAP SPRING, RBC230,T1	
44	5237503301	PLUG CAP, RST250	1
45	168663-9	SPARK PLUG BM7A, RBC230	1
	0650149810	SPARK PLUG BM7A, RBC230	
46	168672-8	CLUTCH , RBC251	1
	6162005002	CLUTCH , RBC251	
47	6162004002	CLUTCH DRUM CPL., RST250	1
48	5235020001	ENGINE COVER, RST250	1
49	0031510000	OUTER SNAP RING 10, RST250	1
50	266788-4	PAN HEAD SCREW M5X20 WITH WR, BBX7600	3
	0140059360	SCREW & WASHER ASS'Y, BBX7600	
	0140059700	SCREW M5X20, RST250	
	0140059510	SCREW M5X20, RST250	
51	5215003002	PULLEY, RST250	1
52	266703-8	N/A	1
	5235504700	BOLT, RBC251	
53	5235019004	STARTER COVER, RST250	1
	5235019003	N/A	
	5235021000	REWIND STARTER, RST250, T1	
54	168398-2	PRIMER PUMP, RBC221	1
	5236504300	PUMP, RST250	
55	266699-3	N/A	4
	0140059350	SCREW ASS'Y M5X18, EM4251	
	0140059450	SCREW M5X18, EH760	
	0043605180	SCREW ASSEMBLY, RBC230	
56	5236504101	FUEL TANK, RST250	1
57	452920-8	FUEL TANK CAP, RBL500	1
	5256058000	FUEL TANK CAP ASSEMBLY, RBL500	
	5316014000	FUEL TANK CAP,RBL500	

	5316015000	FUEL TANK CAP,	
	5316002003	FUEL TANK CAP, RBC230	
58	5236048003	TUBE, RBC256	1
	5236048002	TUBE, RST250, T2	
	5236048001	TUBE, RST250, T1	
59	163447-0	GASOLINE FILTER, RBL500	1
	5236503900	N/A	
60	424103-0	PLATE, EM4251	1
	5036500300	PLATE, EM4251	
61	424102-2	PLATE, EM4251	1
	5036500200	PLATE, EM4251	
62	424446-0	N/A	2
	5216500200	DAMPER, RBC230	
63	0043605300	N/A	2
64	264093-3	N/A	2
	0022705000	NUT M5, EM4251	
65	0150059950	TAPPING SCREW M5X8,RST250	1
66	0150059800	TAPING SCREW M5X18, BBX7600	1
	5235504600	TAPPING SCREW M5X18, RST250	
67	5236057000	CARBURETOR, RBC221	1
	5236047004	CARBURETOR, RST250-T2	
	5236047003	CARBURETOR, RST250,T1	
68	0851149960	TUBE 2.5X5X140, RST250,T2	1
	5236504601	TUBE 3X5X140, RST250, T1	
69	5233504602	AIR CLEANER CASE, RST250	1
70	443167-5	AIR CLEANER ELEMENT, RST250	1
	5233504700	AIR CLEANER ELEMENT, RST250	
71	0140059470	SCREW M5X62, RBC256	2
	0043605650	SCREW M5X62, BBX7600	
72	5233048001	CLEANER PLATE, RST250	1
	5233504502	CLEANER PLATE, RST250,T1	
73	5233504200	CARBURETOR GASKET, RST250	1
74	5233504801	CHOKE LEVER, RST250	1
75	5233505002	CHOKE PLATE, RST250	1
76	0031104000	WASHER, RBC251	1
77	0150049980	TAPPING SCREW M4X8, RST250	1
78	266696-9	N/A	1
	0105064970	STUD, RBC251	
	5232502402	STUD, RBC251 (T1)	
79	6163003020	CUTTER SHAFT, RST250	1
	6163002021	CUTTER SHAFT, RST250,T1	
80	6163002031	BALL BEARING 608LLU, RST250	1
	6163002041	METAL BUSH, RST250,T1	
81	6163002031	BALL BEARING 608LLU, RST250	1
82	6163002051	WASHER, RST250 .	1
83	6163002061	SPRING WASHER,RST250	1
84	6168500800	RECEIVE WASHER, RST250	1
85	6163002121	BOLT,RST250	1
86	0017005100	CROSS RECESS H.BOLT 5X10,RST250	1
	0043105100	SCREW M5X10, RST250	
	0040151000	N/A	
87	325922-6	SWIVEL, EM2650LH	1
	5236018040	SWIVEL, BBX7600	
88	5206008110	PLUG, RBC230	1
89	266581-6	PAN HEAD SCREW M3X8, EM2650LH	2
	5206008030	P.H. SCREW, BHX2500	
90	5236047022	THROTTLE VALVE, RST250	1
91	257964-1	STOP RING E-3, EM2650LH	1
	5316005120	RING, BBX7600	
92	213538-8	O RING 2, EM2650LH	1
	5246001010	O RING, RBC230	

93	5236057010	JET, RBC221	1
	5036002010	JET, RBC230	
	5236029010	JET, RBC221,T1	
94	442172-9	PUMP GASKET, RBC230	1
	5246001030	PUMP GASKET, RBC230	
95	168575-6	PUMP DIAPHRAGM, EM2650LH	1
	5246001040	PUMP DIAPHRAGM, BBX7600	
96	352010-6	INLET SCREEN, EM2650LH	1
	5016004010	INLET SCREEN, RBC230	
97	442183-4	METERING DIAPHRAGM GASKET, RBC221	1
	5016004130	GASKET, RBC221	
98	168767-7	METERING DIAPHRAGM,RBC260	1
	5316005250	METERING DIAPHRAGM ASS'Y,RBC260	
99	346608-9	METER DIAPHRAGM COVER, RBC221	1
	5316005030	PRIMER PUMP COVER, RBC221	
100	266770-3	N/A	1
	5216002020	P.H. SCREW, RBC221	
101	5219500000	HOLDER, RBC221	1
102	5215002020	REEL, RBC230	1
103	232258-5	SPIRAL SPRING, EM2650LH	1
	5215002030	SPIRAL SPRING, BHX2500	
104	5215002060	STARTER ROPE, RBC230	1
105	424319-7	STARTER KNOB, EM2650LH	1
	5225004020	STARTER KNOB, BHX2500	
106	266580-8	N/A	1
	5425003010	SET SCREW, RBC221	
107	213628-7	OIL SEAL, RBC221	1
	0440129970	OIL SEAL, RBC221	
108	213628-7	OIL SEAL, RBC221	1
	0440129970	OIL SEAL, RBC221	
109	6163003041	SPACER, RST250	1
110	345920-4	HOSE CLAMP, EM4251	1
	0561059990	N/A	
111	352016-4	N/A	1
	5253033010	SPARK ARRESTER, RBC2510	
	5233506600	SPARK ARRESTER, RBC256	
	5019001000	TOOL KIT, RBL500	1
	6169019000	TOOL KIT, RST250	
	B-60121	TRIMMER HEAD, RST250, AUTO & BUMP	1
	B-02668	NYLON CUT. HEAD, RST250	
	140436-2	STRAP CPL., RBL500	1
	5256067000	STRAP, RBL500	
	6255021002	STRAP UNIT, RBC201	